

## Sikkerhedsprocedure, ved anvendelse af automatisk oppustelig redningsvest, Mullion/Compact 150

Vesten benyttes ved AR Søsporten og ved AR-Rostadion



Denne type redningsvest skal bæres under roning – må ikke lægges i båden.

Denne type vest blæses automatisk op når vest kommer i vand.

**Styrmanden i enhver båd har, på baggrund af klubbens rederansvar, og ud fra klubbens roreglement ansvaret for, og skal før under og efter turen, sikre at nedenstående sikkerhedsproceduren for alle anvendte veste i båden følges**

- \* at vesten er hel og funktionsdygtig
- \* alle remme og spænder er funktionsdygtige
- \* at der ses 2 synlige grønne sikkerhedsindikatorer på vestens bagside.



\* Vesten skal sidde tæt til overkroppen. Alle spænder skal være spændt og remme skal være strammet til. Skridtrem må ikke afmonteres.

\* Efter rotur skal alle redningsveste hænges på bøjle for opbevaring og tørring i bådhallen.

### **OBS:**

**Findes redningsvest, der er potentiel eller faktisk defekt, - har været brugt/patronen har været udløst eller andet, SKAL** vesten lægges i værkstedet ved AR Søsporten og i forrummet til FortNox AR Rostadion - altså fjernes helt fra bådhallen, så ingen uforvarende kommer til at tage en defekt vest med på vandet.

Noter registreret/set skade på vest, i [rokort.dk/skader/Redningsveste](http://rokort.dk/skader/Redningsveste) Søsporten eller AR Rostadion.

Af sikkerheds- og lovgivningsmæssige årsager SKAL en potentiel eller faktisk defekt vest tjekkes, repareres, opdateres og journalføres af én, af bestyrelsen udpeget person, hvorfor en potentiel eller faktisk defekt vest IKKE må "repareres" af andre medlemmer.

Klubbens bestyrelse er overordnet ansvarlig for reparation og ikke mindst "journalføring" ifm. vestenes drift og funktion.